

Elenco dei suoni associati ai tasti funzione negli articoli 69166 e 69167

- F0 Luci di testa e coda
- F1 Suoni di avvio/stop, sfiato freni, motori elettrici.
- F2 Fischio
- F3 Tromba
- F4 Ventilatore
- F5 Pantografo
- F6 Accelerazione
- F7 Stridio in curva
- F8 Suoni di avvio/stop dei motori elettrici.
- F9 Freno di emergenza.
- F10 Fischio del Capostazione.
- F11 Gancio
- F12 AUX1/AUX2
- F13 Frenatura/sfrenatura.
- F14 Annuncio di stazione nr.1
- F15 Segnale breve con la tromba
- F16 Apertura/chiusura porta del conducente
- F17 Scambio
- F18 Annuncio di stazione nr.2
- F19 Tromba interrotta
- F20 Triplo fischio
- F21 Compressore
- F22 Compressore ausiliario



ACME S.r.l.
Viale Lombardia, 27
20131 Milano - Italia
service@acmetreni.com
<http://www.acmetreni.com>



Made in China

Ci riserviamo tutti i diritti a modifiche e cambiamenti. Conservate queste istruzioni per un utilizzo futuro. - We reserve all rights to changes and modifications. Please retain these instructions for further reference. - Änderung von Konstruktion und Ausführung vorbehalten. Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren. - Nous nous réservons le droit de modifier la construction et le dessin. Prière de bien vouloir conserver ce mode d'emploi en vue d'une future utilisation. - Ne rezervăm toate drepturile pentru eventualele modificări și schimbări. Păstrați aceste instrucțiuni i-Minden változtatás és módosítás joga fenntartva. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót a jövőbeli használatra